

SHARP®

**わが家は
自慢のふくらごはん**
ちょっとした心掛け、ほんの少しの愛情で
ごはんはずっとおいしくなります。
詳しくは7ページをお読みください。



もくじ

ページ

お使いになる前に



安全上のご注意 2

使いかた



ごはんの炊きかた 4

予約炊飯のしかた 5

活用ガイド



お料理ノート 6

炊込みごはん

おこわ

すしめし

おかゆ

ごはんをもっとおいしく 7

お手入れのしかた 8

困ったときは



故障かな?と思ったら 9

保証とアフターサービス 10

ご相談窓口一覧表 10

仕様 裏表紙

取扱説明書 ジャー炊飯器

	ケイ	エス	エフ
家庭用	1.0Lタイプ	形名	KS-F102
	1.8Lタイプ	形名	KS-F182



この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
またご使用の前には、「安全上のご注意」をよくお読みください。

安全上のご注意




ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
 注意	人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味

-  記号は、気をつける必要があることを表しています。
 記号は、してはいけないことを表しています。
 記号は、しなければいけないことを表しています。

警告

改造はしない。また修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。 火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	 分解禁止	定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	 必ず実施
子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。	 禁止	差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。	 必ず実施
交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。	 禁止	差込プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着してる場合は、よく拭く。 火災の原因になります。	 必ず実施
ぬれた手で差込プラグを抜き差ししない。 感電やけがをする恐れがあります。	 ぬれ手禁止	水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の恐れがあります。	 水ぬれ禁止
コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります。	 禁止	コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。 コードが破損し、火災・感電の原因となります。	 禁止
吸排気口やすき間にピンや針金など、異物を入れない。 感電や異常動作してけがをすることがあります。	 禁止		

⚠ 注意

<p>水のかかるところや、火気の近くでは使用しない。 感電や漏電の原因になります。</p>	<p>蒸気口に手を触れない。 やけどをすることがあります。 特に、乳幼児にはさわらないよう注意してください。</p>
<p>不安定な場所や熱に弱い敷物（じゅうたん・ビニールシートなど）の上では使用しない。 火災の原因となります。</p>	<p>使用中や使用後しばらくは、熱板など高温部に触れない。 やけどの原因となります。</p>
<p>壁や家具の近くで使わない。またキャビネットのような蒸気のこもりやすい所で炊飯しない。 蒸気または熱で壁や家具を傷めたり、変色、変形の原因となります。</p>	<p>差込プラグを抜くときは、コードを持たずにかならず先端の差込プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。</p>
<p>専用の内なべ以外は使用しない。 過熱・異常作動の原因になります。</p>	<p>コードを巻取るときは差込プラグを持っておこなう。 コードがあたって、けがをすることがあります。</p>
<p>本体を持ち運ぶときは、ボタンに触れない。 ふたが開いてけがややけどをすることがあります。</p>	<p>お手入れは冷えてからおこなう。 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</p>
<p>内なべのもちてで本体を持ち運ばない。ふたを閉め、本体ハンドルを持つ。 けがややけどの原因になります。</p>	<p>使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>

● 使用上のご注意 ●

- 1 次のような状態で炊飯をしないでください。
米粒などの異物がついたまま
熱板 温度センサー 内なべの外側
うまく炊けなかったり、故障の原因となります。
ふきんなどを蒸気口にかけたまま
変形・変色や故障の原因となります。
内なべが水平に入っていない
- 2 次のような保温はしないでください。
おかゆ(のり状になる)
冷めているごはん(腐敗の恐れ)
調味料が入っているごはん(腐敗の恐れ)
12時間以上の保温
しゃもじを入れたまま
- 3 アルカリ度の強い水で炊飯すると、ベトついたり黄変することがあります。
- 4 内なべのフッ素被膜を痛めないために、次のことをお守りください。
米は別容器で洗う
付属のしゃもじ以外のものは使わない
食器類を入れない
酢を入れない
調味料を使ったらすぐ洗う
- 5 内なべは使っているうちに色むらができますがありますが、衛生上は影響ありません。
安心してお使いください。

ごはんの炊きかた


内なべて
米を洗わないで
ください。また、米の
量は計量カップを
使って正確に!



あら簡単!

炊飯を押すだけなのね。


例 3カップの白米を炊くとき



米を洗い


① 水加減をする

水位線は、炊くメニュー(おこわ・おかゆ・すしめし)や量に合わせて、お選びください。
水加減したあと、米は水平にならしてください。



② 内なべを入れる

内なべは、持ち手を本体の凹に合わせて水平になるよう正しく入れます。
ふたは、確実に閉めます。



③ 炊飯を押す

メニューを選んで炊くとき 6ページ

「炊飯」を押すごとに、メニューランプの点灯位置が移動し、選んだメニューの炊飯が始まります。

白米・炊込み・おこわ 白米急速 おかゆ



炊き上がれば

④ ほぐす

炊き上がると(むらし終わり)保温ランプが点灯します。

ご使用後は...

「取消」を押し、差込プラグを抜く。

メモ

「炊飯」を押すと、吸水から炊飯、むらし、保温まで自動的におこないます。従って、吸水、むらしの必要はありません。


! 内なべを本体に入れる前に、熱板や内なべの外側の異物や水滴などはふき取ってください。

! 「白米急速」炊飯では、少しおこげができたり、かたくなることがあります。また、白米以外は炊かないでください。



予約炊飯のしかた


例 白米を3時間後に炊き上げるとき



米を洗い、水加減をして

① 内なべを入れる

内なべは、持ち手を本体の凹部に合わせて水平になるよう正しく入れます。



② 予約 押して炊き上がりまでの時間を合わせる

予約 を押すごとに、1時間ずつ12時間まで設定できます。



③ 炊飯 を押す

… これで予約ができました。

おかゆを炊くとき 6ページ

炊飯 を押してメニューランプをおかゆに移動させます。

時間の経過につれ、炊き上がりまでの時間は変化します。

3 …… → 1 → 炊飯スタート

晩ごはんまであと3時間だな。

予約を3回押して③、

炊飯を押して準備OKね。

メモ

- ！ 操作を間違えた場合は **取消** を押してやり直してください。
- ！ 具や調味料が入るメニューは予約炊飯しないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けない場合があります。
- ！ 炊き上がり迄の時間を1時間にすると、すぐに炊飯を始めます。



お料理ノート

- 炊飯できる米の量は、メニューによって異なりますので、ご注意下さい。(👉裏表紙)
- 具の量は米の質量(重さ)の30%~50%が適量です。
- 調味料が沈殿すると、うまく炊けないことがありますので、底からよくかき混ぜてください。
- 具は小さめに切り、米の上にのせてください米と混ぜるとうまく炊けないことがあります。

炊込みごはん

炊飯できる米の量 1.0L(5.5合)タイプ:1~4カップ
1.8L(1升)タイプ:2~7カップ

五目ごはん



材料(4人分)

白米……………3カップ
ごぼう……………30g
干しいたけ……………3枚
油あげ……………1/2枚
こんにやく……………30g
にんじん……………30g
とりもも肉……………60g
調味料
薄口しょうゆ…大さじ2
酒……………大さじ2
塩……………小さじ1/2
だし汁(目安)…約700mL

準備



炊飯

ごぼうは、さがきにしてお水にさらしてアクを抜く。
もどして石づきをとった干しいたけ・熱湯で油ぬきした油あげ・湯通ししたこんにやくは、それぞれ細切りにする。
にんじんはせん切りにし、とり肉は細かく切る。
内なべに洗った米と調味料を入れ(炊込み)の水位目盛「3」までだし汁を入れて混ぜ、を米の上にのせる。
(炊飯)を押す。
炊き上がれば、ほぐす。

おこわ

炊飯できる米の量 1.0L(5.5合)タイプ:1~4カップ
1.8L(1升)タイプ:2~6カップ

赤飯



材料(4人分)

もち米……………2カップ
白米……………1カップ
あずき……………50g
ごま塩……………少々



準備

炊飯

もち米と白米はあわせて洗う。
あずきはひと煮たちさせてゆで汁を捨て、再度たっぷりの水でややかためにゆでる。
あずきとゆで汁を別々にする。
内なべにの米を入れ(おこわ)の水位目盛「3」までさましたあずきのゆで汁を入れ(足りないければ水を足す)よくかき混ぜたあと、のあずきをのせる。
(炊飯)を押す。
炊き上がればほぐし、好みでごま塩をふる。

すしめし

炊飯できる米の量 1.0L(5.5合)タイプ:1~5.5カップ
1.8L(1升)タイプ:2~10カップ



材料(4人分)

すしめし
白米……………3カップ
酒……………大さじ1/2
昆布……………5×5cm
合わせ酢(基本)
酢……………70mL
砂糖……………大さじ2~1/2
塩……………小さじ1~1/2


炊飯

内なべに洗った米と酒を入れ(すしめし)水位目盛り「3」まで水を入れてよく混ぜる。その上に昆布をのせる。
(炊飯)を押す。
炊き上がれば、昆布を取り出して、すし桶に移

おかゆ

炊飯できる米の量 1.0L(5.5合)タイプ:1~1.5カップ/0.5~1カップ
全がゆ/5分がゆ 1.8L(1升)タイプ:2~2.5カップ/0.5~1.5カップ

全がゆ



材料(4人分)

白米……………1カップ
塩……………少々
梅干し……………適量

炊飯

内なべに洗った米を入れ(全がゆ)の水位目盛「1」まで水を入れる。
(炊飯)を押して(おかゆ)を選ぶ。
炊き上がれば軽く混ぜる。
器に盛り、塩・梅干しなどを加える。

5分がゆを炊くときは、5分がゆの水位目盛に合わせてください。
5分がゆは、全がゆに比べ重湯が多くやわらかい仕上がりとになります。
塩は炊き上がってから加えてください。炊飯時に加えると、沈殿しうまく炊けないことがあります。


ごはんをもっとおいしく

おいしいごはんは炊飯器にまかせきり...となっていないですか。
あなたのちょっとした心掛け、そしてほんの少しの愛情で
いつもよりずっとおいしいごはんが頂けます。




良い米の条件

精米日が新しい。
大きさがそろっている。
表面の縦筋が浅い。




米の種類や好みで水加減
水位線を目安に、平らな所で
おこないます。
ただし水量を0.5目盛り以上多
くしすぎると吹きこぼれるこ
とがあります。



米の味は変化する

日が経つにつれ、味は落ち
ます。

(とくに梅雨を越すころ)
急激に落ちます。




30分以内にほぐす

炊き上がったら、できるだ
け早くほぐします。
余分な水蒸気が逃げ、ふっ
くらと仕上がります。




風通しの良い所に保存
湿っぽくて、温かい場所は
避けます。また、虫の予防
にタカのツメを入れるとよ
いでしょう。



保温中も時々ほぐす

時々ほぐします。少量の時
はなべ肌から離し、中央に
盛るとよいでしょう。




付属の計量カップで

米は計量米びつではなく、
付属の計量カップで計りま
す。(1カップ=約180mL)



残ったら冷凍庫へ

残ってしまったら長時間
(12時間以上)保温せず、
ラップに包んで冷凍庫へ。
必要なときにレンジで温め
ましょう。



手早く澄むまで洗う

米の洗いかたでごはんの味
は大きく変わります。
米は水をすぐ吸収するので、
手早くぬかやごみを洗い流
します。



使ったらすぐお手入れ
汚れは放っておくと取れに
くくなり、おいしく炊けな
い原因となります。



お手入れのしかた

毎日、私たちのおなかを満足させてくれる炊飯器。
感謝の気持ちとちょっとした思いやりで、
長い間いきいき大活躍！

注意

必ず差込プラグを
抜き、本体が冷えて
から行ってください。
ベンジン、シンナー、磨
き粉、金属たわしな
どは使わないで
ください。


毎日のお手入れ

ふた(金属面)	固くしぼったふきんで拭く
内なべ	台所用合成洗剤(中性)とスポンジで洗う
蒸気キャップ	取り外して流水で洗う


汚れていたら

本体 差込プラグ/コード	固くしぼったふきんで拭く
熱板	固くしぼったふきんで拭く 異物がどうしても取れないときは サンドペーパー(600番前後)で みがく
温度センサー	








本 体



操作部



故障かな?と思ったら

お調べいただくこと こんなとき		計量米びつではなく 付属の計量カップを使いましたか	洗米は充分しましたか	水位合わせは 目盛を目安に水平な場所でしたか	アルカリ度の強い水を使っていますか	ふたはきちんと閉まっていますか 蒸気キャップは正しくついていますか	蒸気キャップ・内なべの外側・熱板に 異物がついていませんか	炊き上がってから 30分以内にほぐしましたか	12時間以上していませんか 保温を	冷めたごはんを保温しませんでしたか。 差込プラグを抜きませんでしたか。
参照ページ		4.7	7	4.7	3	4.8	3.8	4.7	3.7	3
炊飯中	ふきこぼれる									
	蒸気口以外から 蒸気もれる									
	次のような音がする	カチカチ...マイコンが火力を調整しているためで正常です。 ジュッジュツ...内なべ外側の水滴をふき取ってください								
炊き上がり時	かたい・シンがある 生煮えになる・やわらかい									
	こげる									
保温中	乾燥する									
	べとつく									
	ふたの内側に 多量のつゆがつく									
	変色する									
	におう									
予約時間に炊けない		予約 を押したあと、 炊飯 を押しましたか。								
停電になった		停電の長さにより、うまく炊けないことがあります。								
表示部に「E」を表示する		取消 を押して表示が消えないときは「異常があった」お知らせです。販売店にご相談ください。								

保証とアフターサービス

保証書(一体)

保証期間はお買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の最低保有期間

ジャー炊飯器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
この期間は、通商産業省の指導によるものです。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点はお買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(10ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?と思ったら(9ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて必ず差込プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話 () -

愛情点検



長期ご使用の場合は商品の点検を!こんな症状はありませんか?

キーを押しても作動しないときがある。
コードや差込プラグ、本体が異常に熱くなったり、コゲ臭いにおいがする。
本体が変形している。
熱板がひずんでいたり、内なべが変形している。
その他の異常や故障がある。



上記のような症状のときは使用をやめて、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検を依頼してください。
なお、上記症状がなくても、お買いあげ後3～4年程度たちましたら安全のため点検をおすすめします。(有料)

お客様ご相談窓口一覧表

● 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は...

まず、お買いあげの販売店へお申し付けください

● 転居や贈答品などでお困りの場合は...

● 修理のご相談は..... [修理ご相談窓口](#)へ

(注) *印の窓口は「持ち込み修理および部品購入」のご相談窓口です。なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。

● 其他のお問い合わせは..... [一般ご相談窓口](#)へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

北海道地区	北海道	CSセンター (011) 641-4690	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
	*札幌	幌 (011) 641-4685	札幌市三輪435
	北見	見 (0157) 36-4649	北見市三輪435
	帯広	広 (0155) 21-6925	帯広市西8条南3-17
	苫小牧	小牧 (0144) 34-7740	苫小牧市中町2-6-10
	室蘭	蘭 (0143) 45-4649	室蘭市中島町1-9
	釧路	路 (0154) 25-4649	釧路市光陽町8-13
	旭川	川 (0166) 25-4649	旭川市一条通4-左10
	函館	館 (0138) 51-4649	函館市五稜郭町31-17

東北地区	青森県	青森 (0177) 38-0281	青森市妙見3-3-4
	弘前	前 (0172) 27-4649	弘前市豊田3-5-1
	八戸	戸 (0178) 44-4649	八戸市小中野2-8-16
	秋田県	秋田 (018) 863-4649	秋田市川尻町大川反170-56
	横手	手 (0182) 33-4649	横手市横手町六の口5
	岩手県	岩手 (019) 638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1
	釜石	石 (0193) 23-4649	釜石市上中島町4-6-43
	宮城県	CSセンター (022) 288-9250	
	*宮城	城 (022) 288-9142	仙台市若林区卸町東3-1-27
	*古川	川 (0229) 22-6840	古川市古川青塚114
山形県	山形	形 (023) 631-4649	山形市飯田2-7-43
	酒田	田 (0234) 24-4649	酒田市大町19-5
	福島県	福島 (024) 945-4649	郡山市安積町荒井方八丁33-1
	会津若松	松 (0242) 25-4649	会津若松市山見町41-2
	いわき	き (0246) 28-4649	いわき市自由ヶ丘37-10

関東地区

新潟県	CSセンター (025) 285-1513 *新 潟 (025) 285-3663 *長 岡 (0258) 23-1819	新潟市上所中1-7-21 長岡市摂田屋町崩2600
栃木県	CSセンター (03) 5692-7722 *栃 木 (028) 637-1179 *小 山 (0282) 62-5466	宇都宮市不動前4-2-41 下都賀郡藤岡町藤岡5201
群馬県	CSセンター (03) 5692-7722 *群 馬 (027) 252-4706	前橋市問屋町1-3-7
茨城県	CSセンター (03) 5692-7722 *茨 城 (029) 241-4930 *南茨城 (0298) 57-9130	水戸市千波町1963 つくば市栗原2857-9
埼玉県	CSセンター (03) 5692-7722 *埼玉中央 (048) 666-7987 *埼玉東 (0489) 78-7101	大宮市宮原町2-107-2 越谷市南荻島346-1
東京都	CSセンター (03) 5692-7722 *江 東 (03) 3626-4642 *城 南 (03) 3776-2419 *城 北 (03) 3972-4195 *世田谷 (03) 3707-3345 *田 端 (03) 5692-7765 *三多摩 (042) 586-6059	東京都墨田区石原2-12-3 東京都大田区南馬込1-5-15 東京都板橋区東新町1-33-11 東京都世田谷区用賀3-8-18 東京都北区東田端2-13-17 日野市日野台5-5-4
千葉県	CSセンター (03) 5692-7722 *千 葉 (043) 299-8840 *西千葉 (0473) 68-4766 *東千葉 (0479) 79-1181 *木更津 (0438) 37-7912	千葉市美浜区中瀬1-9-2 松戸市総台295-1 八日市市場高字東2779-4 木更津市請西2-5-22
神奈川県	CSセンター (03) 5692-7722 *横 浜 (045) 753-4647 *湘 南 (0463) 54-4738 *相模原 (0427) 59-4195	横浜市磯子区中原1-2-23 平塚市田村1381 相模原市横山2-2-12
山梨県	CSセンター (03) 5692-7722 *山 梨 (055) 228-5375	甲府市富竹2-1-17

中部地区

静岡県	CSセンター (054) 285-9360 *静 岡 (054) 285-9340 *沼 津 (0559) 22-5249 *浜 松 (053) 463-4680	静岡市曲金6-8-44 沼津市宮前町11-4 浜松市植松町1476-2
長野県	CSセンター (026) 293-6612 *松 本 (0263) 27-4694 *長 野 (026) 293-6262	松本市芳野8-14 長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1
愛知県	CSセンター (052) 332-5880 *名古屋 (052) 332-2623 *岡 崎 (0564) 24-2343 *豊 橋 (0532) 53-4647	名古屋市中川区山王3-5-5 岡崎市柿田町1-21 豊橋市下地町橋口17-1
岐阜県	CSセンター (052) 332-5880 *岐 阜 (058) 273-4969 *濃 飛 (0574) 26-4626	岐阜市六条南3-12-9 可児市土田下切3832-1
三重県	CSセンター (052) 332-5880 *三 重 (059) 232-6300	津市栗真町屋町蒲池328
富山県	CSセンター (076) 269-1875 *富 山 (076) 451-2459	富山市金泉寺71-1
石川県	CSセンター (076) 269-1875 *金 沢 (076) 249-2434	石川郡野々市町御経塚町1096-1
福井県	CSセンター (076) 269-1875 *福 井 (0776) 54-2459	福井市北四ツ居町625

近畿地区

滋賀県	CSセンター (06) 6795-2899 *滋 賀 (077) 545-4692 *彦 根 (0749) 24-4643	大津市栗林町11-35 彦根市栗沼波町133
京都府	CSセンター (06) 6795-2899 *京 都 (075) 672-2378 *北近畿 (0773) 23-9151	京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13
大阪府	CSセンター (06) 6795-2800 *大 阪 (06) 6643-5331 *堺 (0722) 45-4651 *大阪TC (06) 6794-5611 *南大阪 (0724) 31-1950 *北大阪 (0726) 34-4519	大阪市浪速区恵美須西1-2-9 堺市老松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 貝塚市沢1215 茨木市鮎川5-15-3
兵庫県	CSセンター (06) 6795-2899 *兵 庫 (078) 791-1541 *神 戸 (078) 453-4651 *阪 神 (06) 6421-4877 *姫 路 (0792) 66-1819 *豊 岡 (0796) 23-7515	神戸市須磨区弥栄台3-15-2 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18 尼崎市猪名寺3-2-10 姫路市青山5-7-7 豊岡市九日市上町下畑77-1
奈良県	CSセンター (06) 6795-2899 *奈 良 (0743) 53-6693 *奈良南 (0745) 65-1492	大和郡山市美濃庄町492 御所市茅原4-3
和歌山県	CSセンター (06) 6795-2899 *和歌山 (073) 445-4615 *南 紀 (0739) 25-3121	和歌山市西小二里2-4-91 田辺市福成町441-1

中国地区

鳥取県	鳥 取 (0857) 27-8831	鳥取市青葉町2-204
岡山県	CSセンター (086) 292-1707 *岡 山 (086) 292-1709	都窪郡早島町矢尾828
島根県	CSセンター (0852) 24-4811 *松 江 (0852) 24-4810	松江市西津田3-1-10
広島県	CSセンター (082) 874-8071 *広 島 (082) 874-8149 CSセンター (0824) 28-7448 *東広島 (0824) 28-7490	広島市安佐南区西原2-13-4 東広島市八本松東4-3-30
山口県	CSセンター (0849) 51-7644 *福 山 (0849) 51-7654 CSセンター (083) 972-0870 *山 口 (083) 972-0891 *東山口 (0833) 44-0923	福山市津之郷町津之郷上開地 吉敷郡小郡町若草町4-12 下松市西豊井173-1

四国地区

香川県	CSセンター (087) 823-5513 *香 川 (087) 823-4901	高松市朝日町6-2-8
徳島県	CSセンター (088) 625-4684 *徳 島 (088) 625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
愛媛県	CSセンター (089) 971-4729 *愛 媛 (089) 971-4563 *南 予 (0895) 25-4722	松山市高岡町178-1 宇和島市中沢町1-1-20
高知県	CSセンター (0888) 82-4021 *高 知 (0888) 82-4635	高知市高須960-1

九州地区

福岡県	CSセンター (092) 586-1122 *福 岡 (092) 572-4652 *南福岡 (0942) 45-8211 *北九州 (093) 592-4677	福岡市博多区井相田2-12-1 久留米市御井旗崎3-7-14 北九州市小倉北区大手町6-12
佐賀県	CSセンター (092) 586-1122 *佐 賀 (0952) 24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松竈2043-2
長崎県	CSセンター (095) 844-1870 *長 崎 (0957) 52-3511 佐 世 保 (0956) 32-6666	大村市古賀島町613-3 佐世保市白岳町107-5
大分県	CSセンター (097) 552-9416 *大 分 (097) 552-2313	大分市松原町3-5-3
熊本県	CSセンター (096) 366-7070 *熊 本 (096) 364-4777 天 草 (0969) 23-8711	熊本市新屋敷3-15-17 本渡市港町19-3
宮崎県	CSセンター (0985) 31-1823 *宮 崎 (0985) 31-1832 延 岡 (0982) 34-5735 *都 城 (0986) 52-1311	宮崎市原町4-12 延岡市浜砂2-17-10 北諸県郡三股町夢池624-1
鹿児島県	CSセンター (099) 253-0250 *鹿児島 (099) 253-4600	鹿児島市鴨池新町12-1

沖縄シャープ電機株式会社

沖縄地区

沖縄県	那 覇 (098) 861-0866 先 島 (09807) 3-3603 鹿児島 奄 美 (0997) 53-4777	那覇市曙2-10-1 平良市下里1178-5 名瀬市塩浜町8-1
-----	--	--

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東日本相談室	(043) 297-4649	千葉県美浜区中瀬1-9-2
	FAX (043) 299-8280	
西日本相談室	(06) 6621-4649	大阪市平野区加美南4-3-41
	FAX (06) 6792-5993	

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011) 642-4649	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北支店消費者相談室	(022) 288-9147	仙台市若林区卸町東3-1-27
首都圏支店消費者相談室	(03) 3893-4649	東京都北区東田端2-13-17
中部支店消費者相談室	(052) 332-4649	名古屋市中川区山王3-5-5
近畿支店消費者相談室	(06) 6794-7041	大阪市平野区加美南3-7-19
中国支店消費者相談室	(082) 874-4649	広島市安佐南区西原2-13-4
四国支店消費者相談室	(087) 823-4901	高松市朝日町6-2-8
九州支店消費者相談室	(092) 572-4655	福岡市博多区井相田2-12-1

仕様

形 名	消費電力 W		炊飯容量 (白米)L	外形寸法(約)mm			質 量 (約)kg
	炊飯時	保温時		幅	奥行	高さ	
KS-F102	640	28	0.18～1.0	275	360	205	3.1
KS-F182	850	40	0.36～1.8	305	400	240	3.9

定格電圧100V、50Hz、60Hz共用。
差込プラグを差し込んだ状態では取消状態でも電子回路を動作させるため、約1Wの電力を消費しており、本体の温度が若干上がります。
保温時の消費電力は、室温20 での安定時平均消費電力です。

付属品 / しゃもじ・計量カップ(1カップ:約180mL)・取扱説明書

炊飯できる米の量と炊き上がりまでの時間 時間は、米や具の種類、量、室温、水温、水加減、電圧で変わります。

形 名		白 米 すしめし	白米急速	炊込み 胚芽米	おこわ	おかゆ	
						全がゆ	5分がゆ
KS-F102	米量(カップ)	1～5.5		1～4	1～4	0.5～1.5	0.5～1
	時間(分)	48～57	31～46	50～58	50～55	54～63	59～63
KS-F182	米量(カップ)	2～10		2～7	2～6	0.5～2.5	0.5～1.5
	時間(分)	45～57	32～47	49～56	49～53	48～66	48～66

(条件：電圧100V、室温20、水温18、水加減標準での目安の時間です。)

お客様へ

ご不明な点や修理に関するご相談は
お買いあげの販売店または10～11ページ記載の
もよりのご相談窓口にお問い合わせください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電話 大阪 (06) 6621-1221(大代表)
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
電話 大阪 (06) 6791-7301(大代表)